

会館名 金沢歌劇座 〒920-0964 住所

金沢市下本多町6-26

TEL 076-220-2501

FAX 076-222-9000

奥FC	16Ch	中FC	10Ch	UH	4色
下手奥WC	Ch	上手奥WC	Ch	LH	4色
下手FC	6Ch	上手FC	6Ch		
下手前WC	Ch	上手前WC	Ch	FOOT	4色
前FC	12Ch		Ch		
下手花道C	3Ch	上手花道C	3Ch	花道foot上下	2色
下手鳥屋口	2Ch	上手鳥屋口	2Ch		

メーカー 丸茂 調光装置 PRETNA-M 100本 3段
SUBマスター 30本 99°-ジ JASCIIT⁺ターロード⁺セーブ⁺可能
主幹 3相4線 1200A COMOST⁺ター変換可能

4SUS	24Ch		コンセント	切換え
3SUS	24Ch	3B04色 (#72, #78#W, #W)	3Ch	12Ch
2SUS	24Ch	2B04色 (#72, #78#W, #W)	3Ch	12Ch
1SUS	24Ch	1B04色 (#72, #78#W, #W)	3Ch	12Ch
PSUS	16Ch	*各B0#W(上中下)1回路作業灯		
客SUS	16Ch			

1KWフレネル	92台	1KWLNC2-250	56台	1KW EPQ	4台	Loスタンド	20本
1.5KWFQ	20台		台			Hiスタンド	5本
0.5KWDF	18台	0.5KWCEC	20台	先玉6'	2台	三脚スタンド	12本
ITO	10台	ベビー	14台	先玉8'	2台	オベタ大	14枚
ITOアイリス付き	2台	PAR(1N)	30台	先玉10'	2台	オベタ小	10枚
750wRIKURI26'	2台	(30台中4台奥FR使用)			台	波マシン	2台
750wRIKURI36'	16台	PAR(1M)	12台	ディスクマシン	3台	ストロボ	1台
750wRIKURI50'	6台			ダブルマシン	2台	星球80灯	1式
予備チューブ36'	4本	ザカッター7C	4台	スライドキャリア	2台	オーロラ	1台
予備チューブ50'	4本	ストリップ(2色)	6本	マスキングキャリア	2台	ミラーボール吊	1台
リクリ用アイリス	8枚					ミラーボール置	1台

*各SUS⁺ト C型30A直2Ch DMXout2Ch
上下ステージDMXout2Ch, 下手前集中コンセントDMXin1Ch
1階席後方持込み卓用DMX回線ACコンセントあり
ホールDim1~386(no1) 空きDMXCh no1 387~518 no2 1~518

C-C 10m	2本	C-minC	40本	miniC 10m	10本	miniC2叉	75本
C-C 5m	20本	C-miniC2叉	40本	miniC 5m	25本		本
C-C 3m	10本	C-T3叉	本	miniCショート	30本		本

1~3ボーダーライト 共通 吊り込み用ボタン有り

バルコニーライト(6Ch)	1KwPAR(VN)	2台4回路
(2階席手摺下 固定)	750wRIKURI(36)	2台2回路

直回路	C型60A上下ステージ奥各1Ch C型30A上下ステージ各2Ch 30A8Ch 上下ステージ(舞台奥上下予備電源内分電盤とコンモ) 上下2FR奥(客席鳥屋口付近とコンモ), 上下3FR, 2階席上下各C型30A×1		
予備電源 (上下合わせ て120KVAま で)	下手 舞台奥	単三	300Aカムロック(500A直電源とコンモ) (分電盤C型30A20回路C型60A4回路)
	上手 舞台奥	単三	300Aカムロック(500A直電源とコンモ) (分電盤C型30A20回路C型60A4回路)
	上手 搬入口付近	30KVA	(単相三線と三相三線の切替え)
PA電源	上下30A10Ch		

T, T	1台	2FR奥	1台	3FR奥	1台
1KwLNC2-250	4色	1.5KwSIC	2色	1.5KwSIC	2色
	6Ch		2Ch		2Ch
3FR	4台	4FR	4台	1CL	40台
1KwLNC2-250	3色	1KwLNC2-250	2色	1.5KwLNC2-250	
	6Ch		4Ch		20Ch

センターPIN 3KWクセノン 2台 PINルーム
3KWクセノン 2台 映写室

平成23年9月19日現在